

GUIDA RAPIDA PER I SEGUENTI REGISTRATORI TELEMATICI:

DTR PALM – CASH - FLEX

INVIO EVENTO DI FUORI SERVIZIO PER INATTIVITA' OLTRE I 12 GIORNI

PRIMA DI PROCEDERE E' NECESSARIO ASSICURARSI CHE IL REGISTRATORE SIA COLLEGATO IN RETE, NON CI SIANO CHIUSURE PENDENTI E CHE L'ORARIO SULLO SCONTRINO CORRETTO.

1. CLICCARE SUL TASTO **[MENU]**
2. CLICCARE SUL TASTO **[FRECCIA IN BASSO]** FINO AD EVIDENZIARE **(RSV)**
3. CONFERMO CON IL TASTO **[TOTALE]**
4. INSERIRE LA PASSWORD **0000**
5. CONFERMO CON IL TASTO **[CONTANTI]**
6. CLICCARE SUL TASTO **[FRECCIA IN BASSO]** FINO AD EVIDENZIARE **(INS. EVENTO DISP.)**
7. CONFERMO CON IL TASTO **[CONTANTI]**
8. CLICCARE SUL TASTO **[FRECCIA IN BASSO]** FINO A **(FUORI SERVIZIO)**
9. CONFERMARE CON IL TASTO **[CONTANTI]**
10. CLICCARE SUL TASTO **[FRECCIA IN BASSO]** FINO A **(MAGAZZINO)**
11. TASTO **[CONTANTI]**
12. SUL DISPLAY APPARE LA SCRITTA **[GMMMAAAA]**
13. TASTO **[CONTANTI]**
14. SUL DISPLAY APPARE LA SCRITTA **[HHMMSS]**
15. TASTO **[CONTANTI]**
16. SUL DISPLAY APPARE LA SCRITTA **(DESCRIZIONE MAGAZZINO)**
17. CLICCARE SU TASTO **[CONTANTI]**
18. TERMINATA LA PROCEDURA VERRA' EMESSE UNO SCONTRINO A CONFERMA DEL CORRETTO INVIO DELL'EVENTO
19. TORNATI DALLE FERIE SARA' SUFFICIENTE ESEGUIRE UNA SEMPLICE CHIUSURA DI CASSA PER RENDERE L'APPARECCHIO NUOVAMENTE OPERATIVO