

## **GUIDA RAPIDA PER I SEGUENTI REGISTRATORI TELEMATICI:**

### **MCT SPOT – KBILL – ONDA**

**INVIO EVENTO DI FUORI SERVIZIO PER INATTIVITA' OLTRE I 12 GIORNI**  
**PRIMA DI PROCEDERE E' NECESSARIO ASSICURARSI CHE IL REGISTRATORE SIA COLLEGATO IN**  
**RETE, NON CI SIANO CHIUSURE PENDENTI E CHE L'ORARIO SULLO SCONTRINO CORRETTO.**

1. DIGITARE 5 POI TASTO [CHIAVE]
2. DIGITARE 555 TASTO [CONTANTI]
3. DIGITARE 908 TASTO [CONTANTI]
4. CLICCARE SUL TASTO [%+] FINO A LEGGERE SUL DISPLAY (INS. EVENTO DISP.)
5. TASTO [CONTANTI]
6. SUL DISPLAY APPARE LA SCRITTA (FUORI SERVIZIO)
7. CONFERMARE CON IL TASTO [CONTANTI]
8. DIGITARE TASTO [%+] FINO A VISUALIZZARE SUL DISPLAY [MAGAZZINO]
9. TASTO [CONTANTI]
10. SUL DISPLAY APPARE LA SCRITTA [DATA: <SI> NO]
11. TASTO [CONTANTI]
12. SUL DISPLAY APPARE LA SCRITTA [DESCRIZIONE: MAGAZZINO]
13. TASTO [CONTANTI]
14. SUL DISPLAY APPARE LA SCRITTA (COD. SEGN.? 608: SI <NO>)
15. DIGITARE IL TASTO [%-] PER SPOSTARE LA SCELTA SU (COD. SEGN.? 608 <SI> NO)
16. CLICCARE SU TASTO [CONTANTI]
17. TERMINATA LA PROCEDURA VERRA' EMESSE UNO SCONTRINO A CONFERMA DEL CORRETTO INVIO DELL'EVENTO
18. TORNATI DALLE FERIE SARA' SUFFICIENTE ESEGUIRE UNA SEMPLICE CHIUSURA DI CASSA PER RENDERE L'APPARECCHIO NUOVAMENTE OPERATIVO