

MANUALE SEMPLIFICATO

ITAL RETAIL - START

APERTURA CASSA:

1. BATTERE IL TASTO “**CHIAVE**” FINO A LEGGERE SUL DISPLAY “R”

COME FARE UNO SCONTRINO:

1. DIGITARE L'IMPORTO IN CENTESIMI (PREMERE IL TASTO “**C**” PER CANCELLARE IMPORTO ERRATO)
2. QUINDI CONFERMARE L'IMPORTO DIGITANDO IL TASTO “**REP.N.**”
3. SE SI VUOLE FARE UN'ALTRA BATTUTA RIPETERE I PUNTI 1-2
4. PER CHIUDERE LO SCONTRINO CONFERMARE CON :
TASTO “**TOTALE**” (PAGAMENTO IN CONTANTI)
OPPURE TASTO “**PAGAMENTO ELETTRONICO**” (PAGAMENTO CON CARTA ELETTRONICA)

ANNULLARE UNO SCONTRINO:

1. BATTERE IL TASTO “**ANN. SCONTR.**”
2. VERRA' STAMPATO UNO SCONTRINO A TOTALE ZERO

ANNULLARE UNO SCONTRINO GIA' EMESSO:

1. BATTERE 3 VOLTE IL TASTO “**ANNULLAM.**”
2. SULLO SCONTRINO DA ANNULLARE CERCARE IL NUMERO IDENTIFICATIVO (SI TROVA ACCANTO ALLA DICITURA “DOC. GEST. “)
3. INSERITE LA STRINGA TRAMITE TASTIERINO NUMERICO
4. INSERITE LA DATA DI EMISSIONE DELLO SCONTRINO NEL FORMATO GGMMAA
5. CONFERMARE CON TASTO “**ANNULLAM.**”
6. BATTERE IL TASTO “**TOTALE**” PER CONFERMARE L'ANNULLAMENTO

LETTURA NON FISCALE:

1. BATTERE IL TASTO “**CHIAVE**” FINO A LEGGERE SUL DISPLAY “X”
2. DIGITARE IL “**10**” SEGUITO DAL TASTO “**SUBTOTALE**”
3. TERMINATA LA STAMPA BATTERE IL TASTO “**CHIAVE**” FINO A LEGGERE SUL DISPLAY “R”

CHIUSURA FISCALE:

BATTERE IL TASTO “**CHIAVE**” FINO A LEGGERE SUL DISPLAY “Z” POI BATTERE “**TOTALE**”

COME RI-STAMPARE GLI SCONTRINI:

1. BATTERE IL TASTO “**CHIAVE**” FINO A LEGGERE SUL DISPLAY “X”
 2. BATTERE “**81**”E POI IL TASTO “**SUBTOTALE**”
 3. INSERIRE LA DATA DI INIZIO IN 6 CIFRE (ES: GGMMAA) POI TASTO “**SUBTOTALE**”
 4. INSERIRE LA DATA DI FINE IN 6 CIFRE (ES: GGMMAA) POI TASTO “**SUBTOTALE**” BATTERE “00” POI NUOVAMENTE “**SUBTOTALE**”
 5. VERRANNO STAMPATE LE COPIE DI TUTTI GLI SCONTRINI
 6. TERMINATA LA STAMPA BATTERE IL TASTO “**CHIAVE**” FINO A LEGGERE SUL DISPLAY “R”
- N.B.** SE SI DESIDERA INTERROMPERE LA STAMPA BATTERE IL TASTO “**C**”

PER MODIFICARE L'ORARIO (DA FARE DOPO LA CHIUSURA FISCALE):

1. BATTERE IL TASTO “**CHIAVE**” FINO A LEGGERE SUL DIPLAY “P”
1. DIGITARE “**010**” SEGUITO DAL TASTO “**SUBTOTALE**”
2. INSERIRE L'ORARIO CORRETTO (ES: OOMM) QUINDI CONFERMARE CON IL TASTO “**SUBTOTALE**”
3. DIGITARE IL TASTO “**CHIAVE**” FINO A LEGGERE “R”